

K-6

Anleitung

(Übersetzung von Aqualuxbad.de)

Aufklappen des Sessels

Öffnen sie die Verpackungsmaterialien und entfernen sie die Dichtbänder.
Nachdem nehmen sie das Gerät aus dem Karton.

Installation

1. Heben sie die Stuhllehne an und drücken sie den oberen Teil des Polsters runter. Danach schütteln sie diesen behutsam, um ihn abgleiten zu lassen. Weiterhin müssen sie es runterdrücken bis ein „Klick“ Geräusch auftritt. Dann ist die Installation beendet.
2. Legen sie ein Kabel hinter dem Sitzpolster an und verbinden sie es an der Stütze wie auf dem Bild. Danach verbinden sie die Kabel.
3. Benutzen sie die Griffe am unteren Teil des Sessel auf beiden Seiten, um den Sessel in verschiedene Positionen zu bringen.(z.B. Drehung)

Power/Auto

Drücken sie den „Power/Auto“ Knopf um das Gerät zu starten. Bei dem Einschalten des „Auto“ Knopfes ist das Bedienen aller Funktionen des Gerätes nicht möglich. Um andere Funktionen des Gerätes zu benutzen, müssen sie die weiteren Knöpfe verwenden. Wenn alle Funktionen stoppen fährt das Gerät automatisch in den „Auto“ Modus.

Massageapparatur der Rückenlehne

Standard

Drücken sie H1 um eine rollende Bewegung des Gerätes in der Rückenlehne zu erreichen.

Nacken/Schulter

Drücken sie H2 um eine rollende Bewegung des Gerätes in Schulterhöhe zu erreichen.

Hüfthöhe

Drücken sie H3 um eine rollende Bewegung im Mittelteil des Gerätes zu erreichen.

Pfeil hoch/Pfeil runter

Drücken sie diese Knöpfe um den Sitz nach oben oder unten zu neigen.

Rollen

Während der eingeschalteten „Auto“ Funktion drücken sie den Knopf für die Rollen Funktion, um diese ein und auszuschalten.

Drücken sie P1 um

Drücken sie P2 um

Drücken sie P3 um

Drücken sie P0 um die Roll-Funktion zu beenden

Geschwindigkeit 1

Untere Rollfunktion, Drücken sie diesen Knopf um die Geschwindigkeit der Massage zu ändern.

Medium: Gelb

Langsam: Grün

Schnell: Rot

Nackenmassage:

Kneten: Drücken sie C1 um die Knetfunktion zu beginnen.

Drücken sie C2 zweimal um die Knetfunktion zu beginnen.

Drücken sie C3 dreimal um eine abwechselnde Knetfunktion zu ändern.

Geschwindigkeit 2:

Die untere Knetfunktion: Drücken sie diesen Knopf um die Geschwindigkeit der Massage zu ändern.

Medium: Gelb

Langsam: Grün

Schnell: Rot

Vibration:

Nackenvibration:

Drücken sie den „ Neck vib „ Knopf(F1), um das Nackenmassageprogramm zu beginnen.

Drücken sie diesen Knopf zweimal um die Vibration zu verstärken(F2).Drücken sie diesen

Knopf dreimal um die Vibration noch mal zu verstärken(F3). Beim vierten drücken wird die Funktion beendet(F0).

Stärke:

Drücken sie diesen Knopf um die Vibration am unteren Bereich des Sessels zu beginnen und zu verstärken.

Medium: Gelb

Leicht: Grün

Stark: Rot

Gesäßvibration:

Drücken sie diesen Knopf um die Vibration im Gesäßteil zu beginnen

Stärke 2:

Drücken sie diesen Knopf um die Stärke der Massage zu ändern.

Medium: Gelb

Leicht: Grün

Stark: Rot

Beinmassage:

Drücken sie diesen Knopf um ein Kneten des Beinbereichs zu erreichen.

Stärke 3:

Drücken sie diesen Knopf um die Geschwindigkeit der Massage zu ändern.

Medium: Gelb

Langsam: Grün

Schnell: Rot

Um den Massagesessel abzuschalten drücken sie den „ Auto/Power“ Knopf.

Funktionen

- Ergonomisch Design
- Menschliche Massage mit vielen Funktionen
- Veränderbare Massagefunktionen
- Verstellbare Massagefunktion
- Rücken –und Fußmassage
- Individuelle Massagefunktion
- Displaysteuerung arbeitet Stunden
- Hochtechnologische Massagesteuerung
- Besondere Heizelemente

Bitte lesen sie die Anleitung aufmerksam durch bevor sie das Gerät benutzen.
Stellen sicher das der Anschaltknopf am unteren Teil des Gerätes an ist.
Am Anfang der Benutzung, empfiehlt es sich das Gerät 5 Minuten am Tag zu benutzen.
Steigern sie die Zeit der Benutzung individuell pro Tag.
Benutzen sie das Gerät nicht in staubigen, öligen, dampfenden und nebeligen Räumen.
Außerdem sollte es nicht in der Sonne stehen oder zu warmen Temperaturen ausgesetzt werden.

Wenn sich das Gerät während der Benutzung unkomfortabel anfühlt, stoppen sie das Gerät sofort und besuchen sie ihren Hausarzt.

1. Wenn jemand der nicht besonders ausdauernd ist, vor nicht zu langer Zeit einer Operation hinter sich gebracht hatte oder sich am Nacken verletzt hatte, sollte dieser an einen Arzt wenden
2. Das Gerät sollte nicht direkt nach dem Verzehr von Lebensmittel benutzt werden. Es sollte nach dem Essen eine Pause von einer Stunde gemacht werden.
3. Wenn das Ausmaß der folgenden Situationen eintritt, besuchen sie ihren Hausarzt.
a) Bösartiger Tumor b) Schwangerschaft c) Herzerkrankung
4. Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet.
5. Es ist empfehlungswert lockere Kleidung während der Benutzung zu tragen.

Es empfiehlt sich das Gerät bei mittleren Einstellungen zu benutzen.

Treten sie nicht auf den Sitz oder den Fußmassagebereich. Es könnte dazu führen das das Gerät Schäden davon trägt. Falls dies eintritt benutzen sie das Gerät nicht, sondern lassen sie das Gerät bei einem Experten reparieren.

1. Setzen sie das Gerät einer warmen Außenluft aus. Setzen sie das Gerät nie zu lange kalten Temperaturen aus.
2. Falls während der Benutzung, das Gerät Betriebsstörung aufzeigt, schalten sie es ab und bringen sie es zu einem Experten.

Das Gerät besitzt eine Gewährleistung von 2 Jahren.