

K-6

Anleitung

(Übersetzung von Aqualuxbad.de)

Einleitung

- Humanisierte mechanische Massage-Hände stellen echte 3D Massage-Funktion zur Verfügung. Das Fußbänkchen kann erweitert oder frei verkürzt werden, um volle Dimensionsmassage zur Verfügung zu stellen.
- Nehmen Sie Schirm VFD an, der die ganze Massage-Funktion zeigt.
- Vier Massage-Rolle-System im Rückenbereich, die sich oben und unten bewegen. Gesundes Einschließungsgerät, Daumen-Pressen, Schlag-Massage, klopfend und knetend.
- Verwenden Sie den tragbaren USB-stick, um Musik nach Ihrem Geschmack auf dem stick zu speichern. Mit der synchronisierten Musik-Massage können sie unter demselben Volumen die Massage-Intensität ändern.
- Die Rückenstütze wurde durch die ergonomische Theorie entwickelt.
- Die Intensität der Luftsäcke auf den Sitzkissen und Beinkissen, kann gemäß Ihrem Geschmack reguliert werden.
- Der Winkel des Beinpolster und der Rückenstütze kann getrennt reguliert werden.
- Echte 3D Funktion, bringen Ihnen ein bequemes Massagevergnügen.

Wir bedanken uns dafür, dass Sie den 3D Massage-Stuhl gewählt haben. Bevor Sie anfangen, den Stuhl zu verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig (besonders die Sichere Abteilung) für den richtigen Gebrauch.

Halten Sie bitte dieses Handbuch verfügbar für die zukünftige Verwendung des Gerätes. Es ist Ihr Führer zur sicheren, effizienten Operation.

Eigenschaften

Durch die Massage werden Sie erreichen:

- Beseitigen Sie Müdigkeit
- Erleichtern Sie müden und schmerzenden muscels
- Ausgabe-Nervenschmerz

Wirkungen

- VFD Schirm zeigt alle Massage-Funktionen und ist mit einem flüchtigen Blick klar und Ihnen eine angenehme ununterbrochene Massage geben. Vier automatische Massage-Programme, Synchron-Musik-Massage und Reihe der für die Auswahl verfügbaren Behandlung.
- Eine lebensechte Massage, beruflich und exquisit. Das Rollen des Massage-Systems ist für die obere Körperentspannung entwickelt worden.
- der Winkel der Rückenstütze und Beinstütze kann für Belieben reguliert werden.
- Luftsäcke stimulieren die Taille, Hinterbacken und Beine, um Müdigkeit zu beseitigen. Die Luftmassage-Intensität kann gemäß Ihrem Geschmack reguliert werden.
- Unter dem manuellen Programm können die Massage-Geschwindigkeit und Intensität durch stark, mittel und weich reguliert werden.
- Fünfzehn Minuten automatisches Timing-Gerät
- Luftmassage entwickelte für die Beine. Die Luftsack-Hülle schließt sich um die Beine und ist da, um den Blutumlauf zu fördern,

- alleinige Massage-Funktion. Luftsäcke hüllen auf beiden Seiten die Füße ein und stimulieren das alleinige.
- Durchbruch übliche technische Beschränkung, vollkommene Musik während des ganzen Gebrauchs zur Verfügung stellend.
- Demo-5-Minuten-Massage, der Winkel wird automatisch reguliert.

Sicherheitsinstruktion

Operationsumgebungen

- verwenden sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen d. h., Badezimmer, Sauna, im Falle eines Elektrischen-Stoßes oder mechanischen Misserfolgs aufrecht.
- verwenden sie den Massage-Stuhl nicht, wenn die Raumtemperatur über 40 Celsius ist.
- verwenden sie den Massage-Stuhl nicht draußen .
- verwenden sie den Massage-Stuhl in nicht in staubigen Umgebungen .
- legen sie die Massage-Stuhlheizkörper oder nicht ins direkte Sonnenlicht , im Falle dass die inneren Bestandteile heißlaufen.
- verwenden sie den Massage-Stuhl nicht in unebenen Umgebungen .
- verwenden die Maschine während des Rauchens nicht.

Unangemessenheit für den Gebrauch

fragen Sie bitte ihren Arzt um Rat, wer unter den folgenden Bedingungen leidet (kann unbehaglich oder Ereignis verursachen).

- leiden unter bösartiger Geschwulst
- leiden unter der ernsten Herzkrankheit
- leiden unter ernsten Hautbedingungen
- leiden unter ernst entgrätete hyperplasia
- gekrümmter Rücken
- leiden unter Arthritis
- irgendjemand inplanted mit einem Schrittmacher
- leiden unter der akuten Krankheit
- leiden unter dem ernsten Blut Umlauf-Problem auf dem Kalb
- leiden unter Consciosness-Schwierigkeiten.

Warnung

Man sollte sich Sorgen machen, wenn der Massage-Stuhl dazu verwendend wird, dass minderjährige den Stuhl verwenden. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für jede Verletzungsursache die durch das Gerät entsteht.

Bemerken Sie das Verfahren

- Bevor Sie den Massage-Stuhl verwenden, überzeugen Sie sich, dass die Erdleitung befestigt ist.
- wenn Sie eine weiche Massage bevorzugen, können Sie eine Decke oder Handtuch auf der Kopfstütze hinzufügen
- nehmen Sie bitte das Kissen zuweilen auf, um zu überprüfen, ob irgendwelche Spalten des im Stoff entstanden sind. Wenn sie irgendeine Spalte auf dem Kissen finden, beenden Sie bitte die Operation , schließen Sie die Macht ab und entfernen Sie die AC-Leitung, dann setzen Sie sich mit dem Händler in Kontakt. Im Falle dieser Situation , können Verletzungen oder Stromschläge verursachen werden.

- Verwenden Sie andere medizinische Instrumente oder elektrische Produkte zusammen mit dem Massage-Stuhl nicht.
- bewegen sie den Massage-Stuhl nicht, während jemand darauf ist.
- legen sie die schweren Sachen auf dem Fußlehne oder der Armlehne nicht ab.
- ziehen sie den Stoff nachdrücklich nicht oder picken den Stoff durch die spitze Sachen auf.
- lassen sie die Leute, die den richtigen Gebrauch des Massage-Stuhl nicht kennen, dass Gerät nicht benutzen.
- überzeugen Sie sich bitte, dass die Klammer auf der niedrigsten Position ist, indem Sie verwenden.
- verwenden sie den Massage-Stuhl gerade nach dem Mittagessen nicht.
- verwenden sie den Massage-Stuhl nicht, wenn der Körper nass ist.
- lassen sie den Massage-Stuhl das Gewicht von 2 Männern nicht ertragen.
- verwenden sie den Massage-Stuhl nicht, wenn Sie eine Kopfbedeckung tragen.
- haben sie eine langfristige Massage im bestimmten Platz nicht verwendet, können negative Wirkungen auftreten.
- Treten sie nicht auf die Steuerungseinheiten .

Verwenden Sie den Massage-Stuhl unter folgenden Bedingungen nicht

- Beziehen Sie sich auf folgende Situationen, beenden Sie bitte die Operation, schließen Sie die Macht und entfernen Sie die elektrische Leitung, dann setzen Sie sich mit den Experten in Verbindung.
- der Massage-Vorsitzende leidet unter den Schauern oder konnte nicht anfangen.
- der elektrische Stecker oder die Leitung des Massage-Stuhls sind lose oder beschädigt.
- wenn Sie sich anomal während der Massage fühlen.
- der während der Operation nicht angepasste Massage-Stuhl.
- es gibt elektrische Schwierigkeiten.
- es gibt schweren Donner.

Behandlung zur elektrischen Leitung

- Beschädigen Sie die elektrische Leitung nicht
- überzeugen Sie sich bitte, um den Stecker in den in die Steckdose einzuführen .Wenn sie es probieren einzufügen, gibt es eine Stromsperre.
Entfernen Sie dann bitte den Stecker sofort.
- verwenden sie die Presse elektrische Leitungen unter dem Stuhl nicht, weil es ein Stromschlag verursacht werden kann, wenn die Leitung beschädigt wird.
- wenn den Stecker von der Steckdose entfernen wird, halten Sie den Stecker aber nicht die elektrische Leitung. (als im Anschluss an)

Warnung

Nehmen Sie nicht die inneren Bestandteile auseinander oder reparieren sie den Stuhl durch den Persönlichen, im Falle des Feuers oder Stromschlags.

- Die Timing-Funktion kontrolliert die Arbeitszeit der Massage, aber sicher sein, dass die Macht danach näher ist.

Installieren Sie den Massage-Stuhl

Schritt 1: Nehmen Sie den Massage-Stuhl weg

- nehmen den Massage-Stuhl vom Karton weg, welche mehr als 4 Person brauchen Schritt 2: Arrangieren Sie die Rückenstütze

- nehmen das Sitzkissen weg, stellen es auf die Sitzbasis, und durchstechen den magischen Verschluss. Veranlassen Sie die Rückenstütze und nehmen Sie sie.

Schritt 3: Installieren Sie die Rückenstütze

- nehmen sie die Rückenstütze weg, lassen sie den Reißverschluss richtig, dann richten sie die Schwirren.

Schritt 4: Installieren Sie das Arm-Massage-Gerät

- stellen sie die Öffnung des Arm-Massage-Gerät-Zieles an der Basis auf der Armlehne, verwenden sie dann den sechseckigen Schraubenschlüssel, um die Schraube dicht und vollbracht zu winden.

Schritt 5: Installieren Sie das Kontrolleur-Bord

- fädeln sie den Schraube-Trog der Niet auf dem Boden der Kontrollbord-Öffnung auf der rechten Seite des Massage-Stuhls ein, verwenden sie den sechseckigen Schraubenschlüssel, um die Schraube zusammenzuziehen.

Schritt 6: Installieren Sie das Kontrolleur-Bord

- stecken sie die Kontrolleur-Leitung in den Schwanzkasten ein, weil sich die Bilder folgend zeigen.

Schritt 7: Verbinden Sie die Audioleitung

- verbinden sie die Audioleitung, weil sich die Bilder folgend zeigen.

Schritt 8: Verbinden Sie die tragbare Scheibe

- stecken sie die tragbare Scheibe in den Schwanzkasten ein, weil sich die Bilder folgend zeigen.

Schritt 9: Verbinden Sie elektrische Hauptleitung stecken Sie die elektrische Leitung in den Schwanzkasten ein, weil sich die Bilder folgend zeigen

Schritt 10: das Luftpfeife-Anschließen

- Verbinden Sie die Luftpfeife according mit der Verhältniszahl

Falten Sie den Stuhl

- drücken sie die in Verbindung stehende Nadel unten, und stoßen sie die Rückenstütze vorwärts.

bewegen Sie den Stuhl

- nehmen sie die Armlehne und treiben den Stuhl vorwärts.

legen Sie den Stuhl

- stellen sicher, dass es genug Raum um den Stuhl für die Anpassung für die Rückenstütze und Beinstütze gibt.

- stellen sicher, dass es einen minimalen Raum für 50 cm hinter und 30 Cm vor dem Stuhl gibt.

- überzeugen sie sich die Vorderseite und Hinterseite des Stuhls sind von irgendwelchen Hindernissen frei

stellen Sie bitte sicher, dass genug Raum vorhanden ist.

Machen Sie das Gerät an

- fügen sie den Stecker in die Steckdose ein, machen Power-Schalter an.

Warnung

1. Bitte sie überprüfen und stellen sie sicher, dass die elektrische Leitung nicht gedrückt wird.
2. Stellen sie sicher, dass die Erdleitung befestigt ist.
3. Stellen sie sicher, dass der ganze Schalter abgeschaltet ist, bevor das Gerät an den Stecker angeschlossen wird.
4. Wenn die Massage-Rolle im Zentrum der Rückenstütze ist, wird die Massage-Rolle in die ursprüngliche Position zurückgehen.

Kontroll-Einführung

Kontroll-Tafel

1. Power
2. komplett Körperlebenskraft-Massage
3. komplett Körperentspannungsmassage
4. synchronisierte Musik-Massage
5. demo Massage
6. play/pause
7. stop Music
8. vol-
9. vol +
10. vorheriges Klotz
11. nächstes Klotz
12. VFD Bildschirm
13. einschalten aller Körpermassage Knöpfe
14. Automassage
15. knetende Massage
16. drückende Massage
17. Ganzkörpermassage
18. Fixieren einer Stelle
19. einschalten der Jadestein-Heizung
- 20/21. Außernander gehen der Massage
- 22/23. Änderung der Geschwindigkeit
24. Massage nach unten verlagern
25. Massage nach oben verlagern
26. langsam streichende Bewegung von oben nach unten
27. Massage vom oberen Bereich zum mittleren Bereich steuern
28. langsam aufsteigende Massage von Schläge von oben nach unten
29. kurzzeitiges Klopfen
30. 3D Massage
31. untere Körpermassage
32. ausgesuchte Weise
33. Luftmassage am Armbereich
34. Luftmassage am Beinbereich
35. einschalten der Vibration
36. Heizung am Beinbereich
37. Anpassung der Länge im Beinbereich
38. Anpassung der Neigung der Rücklehne
39. Anpassung der Neigung im Beinbereich
40. Intensitätsanpassung

- 41.vibration massierende Intensitätsanpassung
- 42.pulsierende Massage
- 43.automatische Beinmassage

Vorsichtsmaßnahmen

- Sitzen Sie nicht oder gehen Sie auf dem Kontrolleur.
- lassen sie den Kontrolleur auf dem Boden nicht fallen.
- halten sie die Hände trocken, indem er den Kontrolleur verwendet.
- stellen sie Ihre Hände oder Füße zwischen dem Sitz und der Beinstütze nicht, während sie den Winkel der Beinstütze regulieren.
- schließen Sie bitte die Power nach dem Gebrauch.

Anpassung

Der Knopf, um den Winkel der Rückenstütze und legrest zu regulieren, liegt unter der richtigen Tafel des VFD. Kontrolleurs.

Die Rückenstütze aufwärts bewegen und Beinstütze herunterzulassen.

- drücken sie den Schlüssel "" passen sie sich an den günstigen Winkel an.

die Rückenstütze umgekehrt bewegen und die Beinstütze erheben

- drücken sie den Schlüssel "" passen sie sich an den günstigen Winkel an den Beinstütze zu erheben

- drücken sie den Schlüssel "" passen sie sich an den günstigen Winkel an Beinstütze herunterzulassen

- drücken sie den Schlüssel "" passen sie sich an den günstigen Winkel an

- Beinstütze beugen Anpassung

durch "oben", "unten" Schlüssel, das Legrest-Verlängern zu regulieren.

Massage-Programme

Massage-Weise

komplett Körperentspannungsmassage

ganze Körperreflexologie

synchronisierte Musik-Massage

DEMO Massage

Automassage

knetende Massage

Massage vom oberen Bereich zum mittleren Bereich steuern

kurzzeitiges Klopfen

langsam aufsteigende Massage von Schläge von oben nach unten

drückende Massage

langsam streichende Bewegung von oben nach unten

3D Massage

Armluftmassage

einschalten der Jadestein-Heizung

automatische Luftmassage

Armmassage

Beinheizung

Armvibrationsmassage

Extra Funktionen

Auto-Programm

ganze Körperentspannung
wenn Sie sich müde fühlen, wird es empfohlen, dieses Programm auszuwählen.

ganze Körperreflexologie
wenn ein Gefühl der Müdigkeit auf dem Rücken und bis zum Hals verspürt wird, dieses Programm auszuwählen.

synchronisierte Musik-Massage
für die Entspannung wird es angedeutet, diese Weise zu verwenden.

Demomassage

wenn Sie die Massage-Demo brauchen, wird es angedeutet, diese Weise auszuwählen.

synchronisierte Musik-Massage
durch die Zwischenvergitterung der Musik mit der Massage, die mit rhythmischer eingeordnet ist, massieren sie isochronisch.

Eigenschaften

die beigegefügte tragbare Scheibe bringt die Musik, die mit der Massage zwischenknirscht, die Ihnen ermöglichen, haben gründlich entspannen sich vom Körper und der Meinung.
bevor Sie synchronisierte Musik-Massage anfangen, spielen Sie bitte die Musik zuerst.

Instruktion der synchronisierten Musik-Massage

1. schalten sie das Gerät an.
2. machen sie sicher, dass die Musik angefangen ist.
3. drücken sie "synchronisierte" Musik-Massage, um diese Funktion anzufangen.
4. starten sie synchronisierte Musik-Massage.

mit der fortgeschrittenen Technik ist die Massage synchronisiert mit dem Spielen der Musik.
Es entspannt den Körper, und verbessert die Massage-Wirkung.

5. Nach der synchronisierten Massage, können sie beschließen, fortzusetzen, oder nicht.

6. Wenn die synchronisierte Musik-Massage fertig ist, drücken sie Power, um die Funktion anzuhalten.

7. Um den Übergebrauch der synchronisierten Musik-Massage zu verhindern, ist es ratsam, nach 15 Minuten anzuhalten.

schalten Sie die Weise

- Sie können die Weisen ändern, während der Stuhl in der Operation ist.

niedrigere Körpermassage

drücken Sie den Knopf, niedrigere Körpermassage, das Verhältnislicht auf, und Presse um wieder anzufangen oder um anzuhalten.

Auto-Luftmassage

drücken Sie den Knopf, Hinterbacken und legrest Auto-Luftmassage, das Verhältnislicht auf, jeder Schlüssel für die Anpassung nicht verfügbar, und Presse wieder anzufangen, um anzuhalten.

Hinterbacke-Zurückarme Luftmassage

drücken Sie den Schlüssel, Hinterbacke-Zurückarme Luftmassage, das Verhältnislicht auf, und Presse wieder anzufangen, um anzuhalten.

3D Massage

unter der Weise-Wahl, drücken Sie den Knopf, 3D Massage, das Verhältnislicht auf, und Presse wieder anzufangen, um anzuhalten.

das Kneten der Massage

drücken Sie den Knopf, um eine knetende Massage anzufangen, VFD zeigte sich als "".

das Klopfen der Massage

drücken Sie den Knopf, um anzufangen, VFD zeigte sich als "" an.

das Klopfen der Massage

drücken Sie den Knopf, um anzufangen, VFD zeigte sich als "" an.

mit dem Daumen drückende Massage

drücken Sie den Knopf, um anzufangen, VFD zeigte sich als "" an.

das Pochen an Massage

drücken Sie den Knopf, um anzufangen, VFD zeigte sich als "" an.

das Kratzen der Massage

drücken Sie den Knopf, um anzufangen, VFD zeigte sich als "" an.

Intensitätsanpassung

wenn die Rückenmassage an ist, drücken Sie den Knopf , um die Intensität des Knetens, Klopfens des , Daumen-Drückens und Flatterns Massage zu regulieren, der Verzug ist mittel. VFD zeigte es als ""an.

Breite-Anpassung

wenn das Rückenkratzen, das Klopfen und Klopfen der Massage an ist, drücken sie den Knopf, um die Rückenmassage-Breite zu regulieren. VFD zeigt es als "" an.

Positionsanpassung

bedrängen Sie "", "", um die Position der Massage zu ändern oder zu befestigen."Bewegung nach oben." Bewegung nach unten.

ganze Körpermassage

Drücken sie den Knopf, um eine Ganzkörpermassage anzufangen.

obere Zurückmassage

Drücken sie diesen Knopf, um eine Massage im oberen Körperbereich zu bekommen.

niedrigere Taille-Massage

Drücken sie diesen Knopf um eine Massage im unteren Körperbereich zu bekommen.

Boulder-Heizung

Drücken sie diesen Knopf, um die Boulder-Heizung zu starten.

niedrigere Körpermassage

drücken Sie den Knopf, niedrigere Körpermassage, um das Verhältnislicht und drücke wieder um anzufangen oder um anzuhalten.

Auto-Luftmassage

drücken Sie den Knopf, um Hinterbacken und Bein Auto-Luftmassage zu aktivieren, jeder Knopf ist für die Anpassung nicht verfügbar.

Hinterbacke-Zurückarme Luftmassage

drücken Sie den Knopf, Hinterbacke-Zurückarme Luftmassage, um das Verhältnislicht auf und drücke wieder um anzufangen oder um anzuhalten.

Bein-Luftmassage

drücken Sie den Knopf, Bein Luftmassage, um das Verhältnislicht auf, und die drücke wieder anzufangen oder um sie anzuhalten.

Pulsmassage

drücken Sie den Knopf zur Startschritt-Massage und bedrängen Sie wieder um sie anzuhalten.

ausgesuchte Weise

wenn die Luftmassage an ist, drücken Sie den Knopf 2mal, VFD zeigt es als "" "an.

Luftintensitätsanpassung

wenn die Luftmassage an ist, zeig VFD die Luftmassage als "" an, die Luftmassage-Intensität zu regulieren, ist der Verzug mittel .Mit 5 Teilen nach Wahl, VFD zeigte es als , "" , "" , "an.

Vibrations-Massage

wenn die niedrigere Körpermassage an ist, drücken Sie den Knopf, Vibrations-Massage, und drücke um wieder anzufangen, oder um anzuhalten.

Fußbänkchen-Heizung

drücken Sie den Knopf, Fußbänkchen-Heizung, und drücke wieder anzufangen oder um anzuhalten.

Vibrations-Intensitätsanpassung

wenn das Vibrieren an ist, zeigte sich VFD als "" drückt den Knopf, die Vibrations -Intensität zu regulieren, ist der Verzug mittel .Mit 5 Teile für die Wahl, VFD zeigte sich als "", "", "", "".

Operation

1. Stecken sie die elektrische Leitung in die Steckdose und drücken sie power.Die Kontrolleur-Tafel schaltet sich dann ein.
2. Drücken sie Power und die Massage-Rollen fangen an sich zu bewegen, der Massage-Stuhl wird anfangen sich zu bewegen und zur Defekt-Körperkurve. Der VFD zeigt dies bezüglich an.
- 3.Massageweisen:Auto Weise und manuelle Weise Wahl. Die Auto-Weise hat mit vier Arten. Sie können durch vier Knöpfe auf der Steuerung wählen. Die manuellen Weise-Wahl kann gewählt werden, den Deckel auf dem Kontrolleur öffnend, und die Massage-Weise wählen.
- 4.Nach dem Gebrauch, drücken Sie Power-Knopf abzubiegen (wenn dieser Knopf gedrückt wird, wird der Massage-Stuhl in Wiederherstellungsstatus gestellt, VFD zeigt dies bezüglich an), dann drehen Sie den Power-Schalter ab und entfernen Sie den Stecker von der Steckdose.

Fehlerbeseitigung

Problem
bedient laut
verursachtes Geräusch klopfend/knetend
Geräusch, die Funktion ändernd

nach dem Anfang konnte der Kontrolleur der Stuhl noch nicht arbeiten.

nach der Operation hält die Rolle oben an.

die Massage hält automatisch an.

Wahrscheinlicher Grund

Diese Geräusche, die durch die Teilleistung aber nicht Maschinenprobleme verursacht sind.

überprüfen Sie den Stecker, der mit der Steckdose gut verbunden ist ob die Power eingeschaltet ist.

seien Sie sicherer Gebrauch-Kontrolleur, der verwendet ist, um Rolle zurück zu ermöglichen fangen Sie den Massage-Stuhl an

verursacht durch das Auto-Timing aber nicht den Bestandteil problem.restart die Maschine durch den Kontrolleur.

schalten Sie die Versorgung und den Wideranfang nach10 Sekunden aus; wenn das Problem nicht behoben ist, hören Sie bitte auf. Der Stecker aus der Versorgung ziehen und wenden sie sich an das Dienstzentrum.

tägliche Wartung

der Massage-Stuhl sollte sauber, frei von Staub sein. Nicht befeuchten ,bedecken Sie bitte den Massage-Stuhl mit einem Decke. Der Massage-Stuhl vom Sonnenlicht und der hohen Temperaturumgebung wegstellen, sonst kann das Leder beschädigt werden.

Massagesessel-Wartung

indem Sie den Massage-Stuhl reinigen, schalten Sie bitte die Versorgung aus und entfernen Sie Stecker.

Zurückkissen-Wartung

Verwenden sie Reinigungsmittel und trockener Stoff, um den Plastik, die Pfeife und das Leder des Massage-Stuhls zu wischen.
besser nicht mit organisches Reinigungsmittel als Benzol für die Reinigung verwenden , oder das Leder wird beschädigt.

Kontrolleur-Wartung

verwenden Sie trockenen Stoff, um den Kontrolleur zu wischen und um die Bestandteile zu vermeiden.

Warnung

vor dem Gebrauch, nehmen Sie das Hinterkissen auf, um zu überprüfen ob Spalten da sind. wenn sie welche vorfinden benutzen sie das Gerät nicht. Entfernen sie dann alle Stecker und geben sie das Gerät einem Experten.

technische Parameter

Model: K-8

abgeschätzter supply: 220-240V

abgeschätzter power: 100W

steuerpflichtige Frequenz: 50/60-Hz

das steuerpflichtige Arbeiten hour: 15 Minuten

Das Gerät besitzt eine Gewährleistung von 2 Jahren.